

3. Einrichtung der RePlay-TV Box

Um die Erstinstallation der Box abzuschliessen, müssen nun folgende Einstellungen getätigt werden:

3.1 Auswahl der Sprache

Nachdem das Fernsehgerät das Bild der RePlay-TV Box zeigt, erscheint einige Minuten später das Sprachmenü. Selektieren Sie die gewünschte Sprache über die Navigationstasten nach oben oder nach unten aus. Drücken Sie die OK-Taste auf der Fernbedienung.

3.2 Eingabe PUK

Der Bildschirm zum Entsperren der RePlay-TV Box wird angezeigt. Geben Sie über den Ziffernblock den PUK ein, welchen Sie in den Benutzerangaben finden. Bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken der OK-Taste.

Die Installation ist beendet. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.

Richtiger TV-Kanal

Zur Bildanzeige von der RePlay-TV Box muss beim Fernsehgerät der richtige externe Eingang angewählt werden. Dies erfolgt entweder automatisch oder manuell über die entsprechende Taste der TV-Fernbedienung. Siehe dazu Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.

Störungsbehebung

Sollte Ihre RePlay-TV Box nicht ordnungsgemäss funktionieren, starten Sie am besten neu. Dazu einfach das Stromkabel ausziehen, 10 Sekunden abwarten und wieder neu einstecken. Danach wird es einige Minuten dauern, bis die Box wieder mit dem Internet verbunden ist.

TIPP:

Video-Tutorial

Sie finden auf unserer Website auch ein Videotutorial, welches die Installation bestens erklärt.

Kontakt

fga Fernsehgenossenschaft Aarburg
Lindengutstrasse 4
4663 Aarburg

Telefon: 062 791 06 62
Telefax: 062 791 36 45

sekretariat@fganet.ch

www.fganet.ch



facebook.com/fga.aarburg

Installationsanleitung RePlay-TV Box

ARRIS VIP 1100 Series



Im Lieferumfang enthalten:

RePlay-TV Box, Fernbedienung, Batterien, Netzteil, Netzwerk-/Ethernet-Kabel, HDMI-Kabel, AV-Kabel (Jack 3,5 mm/Cinch), Kurz-Installationsanleitung

1. Batterie in Fernbedienung einsetzen

Setzen Sie die Batterie im Batteriefach ein.

Standort der RePlay-TV Box


Schützen Sie Ihre RePlay-TV Box vor Hitze. Stellen Sie sie nicht auf oder neben elektrische/elektronische Geräte oder andere Wärmequellen. Dies könnte zu Funktionsstörungen und irreparablen Schäden des Geräts führen. Beachten Sie auch, dass die Umgebungstemperatur unter 40°C liegen muss.

Die RePlay-TV Box eignet sich zur Stand- wie auch zur Wandmontage. Die Wandmontage erfolgt mittels Halterung auf der Rückseite. Für die mittlere Schlüssellochbefestigung benötigen Sie eine 6 mm-Schraube M6 gemäss VESA Norm, für die beiden seitlichen Befestigungen 5 mm-Schrauben. Montieren Sie die

RePlay-TV Box so, dass der Stromanschluss immer zugänglich ist. Lassen Sie um die RePlay-TV Box stets genug Platz für ausreichende Lüftung. Der IR-Empfänger befindet sich in der oberen Frontseite der RePlay-TV Box. Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, ist eine Sichtverbindung zwischen der oberen Frontseite der RePlay-TV Box und der Fernbedienung erforderlich.

Störungen IR-Signal

Moderne Flachbildschirm-TVs und Energiesparlampen strahlen Licht ab. Das kann in einigen Fällen zu Interferenzen mit dem IR Signal führen, das von der Fernbedienung benutzt wird. Wenn die Fernbedienung nicht richtig funktioniert, versuchen Sie die Positionen der Geräte untereinander zu verändern.



HDMI-Anschluss

Den Fernseher mittels HDMI-Kabel mit der Box verbinden (wenn nicht vorhanden, alternativer Anschluss via A/V-Anschluss)

Ethernetanschluss

Die Box mittels RJ45-Ethernet-Kabel mit dem Internet-Router verbinden

6V DC / Strom-Anschluss

Die Box mit dem Netzteil verbinden und an Steckdose anschliessen.

V/A-Anschluss

Den Fernseher mittels SCART oder RCA-Kabel mit der Box verbinden (nur verwenden, wenn der Fernseher über keinen HDMI-Anschluss verfügt).

2. Installation

Wichtig: Um eine sichere Inbetriebnahme zu gewährleisten, muss die Box am Internet und am TV angeschlossen sein, bevor sie mit Strom versorgt wird. Die Box schaltet sich nach dem Anschluss an den Strom automatisch ein und verbindet sich mit dem Internet. Dies kann einige Minuten dauern.

2.1 An Breitbandinternet anschliessen

Schliessen Sie das Internet mittels LAN-(Ethernet)-Kabel an die RePlay-TV Box an. Das andere Ende des LAN-Kabels kommt von einem Router, einem Switch, einem Modem oder direkt von der Multimedia-Dose (Internet-Anschluss).

2.2 An TV anschliessen

HDMI

Verbinden Sie den HDMI-Anschluss Ihrer RePlay-TV Box mittels HDMI-Kabel am TV. Dies ist die bevorzugte Methode und es braucht keinen weiteren Anschluss, wenn HDMI benutzt wird.

SCART

Wenn Ihr Fernsehgerät über keinen HDMI-Anschluss verfügt: Verbinden Sie den 3.5 mm A/V-Anschluss mittels SCART-Kabel am TV.

RCA

Wenn Ihr Fernsehgerät über keinen HDMI oder SCART-Anschluss verfügt: Verbinden Sie den 3.5 mm A/V-Anschluss mittels RCA-3-fach-Kabel mit dem TV.

2.3 An Strom anschliessen

Netzkabel an DC-Stecker an der RePlay-TV Box und an Netz anschliessen. Die RePlay-TV Box startet entweder automatisch oder muss mit der Fernbedienung gestartet werden, wenn das LED auf der Frontseite auf Rot ist.

Statusanzeige LED

LED auf Grün:

Set-Top-Box ist betriebsbereit

LED Grün/Rot blinkend: Set-Top-Box empfängt Signal von Fernbedienung oder einer Tastatur

LED auf Rot:

Set-Top-Box ist im Standby-Modus

TIPP:

Audio über ein Home-Cinema-System oder HiFi-Gerät anschliessen

1. Digital-Audiogerät mit HDMI-Eingängen: Nicht gemäss nebenstehenden Installationsanleitungen für HDMI, sondern wie folgt vorgehen: Schliessen Sie das HDMI-Kabel der RePlay-TV Box an das Home Cinema System an und verbinden Sie den HDMI-Ausgang des Home Cinema Systems mit dem TV-Gerät.

2. Digital-Audiogerät ohne HDMI-Eingang: Gemäss nebenstehenden Installationsanleitungen für HDMI. Schliessen Sie danach entweder ein optisches Toslink-Kabel oder ein elektrisches S/PDIF-Kabel – je nach Verfügbarkeit auf Ihrem Gerät – zwischen dem Digital-Audio-Ausgang des Fernsehgeräts und dem Eingang am Digital-Audio-Gerät an.

3. Analog-Audiogerät: Schliessen Sie ein analoges Audiokabel mit 3.5 mm Stereostecker an einem Ende an den A/V Anschluss der RePlay-TV Box an und am anderen Ende mit 2xRCA an Ihr Audiogerät.

Nur Original-Netzkabel und -teile

Verwenden Sie ausschliesslich das mitgelieferte Netzkabel; ARRIS P/N 589990-002-00 oder 594847-001-00. Die Verwendung falscher Netzkabel/Netzteile kann zu Feuer oder ernsthaften Schäden der RePlay-TV Box führen.